



Dispositif de détection adapté au tombereau (transbordeur)

Une antenne de détection

Système de prévention qui grâce à une seule antenne de détection positionnée sur le support de la trémie, indique la présence de la ligne électrique « haute tension » dans l'environnement de l'ensemble tracteur plus remorque, sans asservissement.

1 niveau de sécurité = 1 seuil de détection

DANGER : seuil de détection rapprochée, signalé par alarmes visuelle et sonore – avec ou sans blocage de la trémie. La sensibilité de l'appareil est réglée pour une ligne de 20 kV.

Seuil de détection ajustable à l'installation

Le seuil de détection est réglé en usine mais possibilité au montage de figer le volume de protection (distance de détection) en fonction de l'utilisation.

1 boîtier de visualisation en cabine

Situé au tableau de bord du tracteur, il permet au conducteur la visualisation des alarmes pour la prévention. Dispositif sans « Marche Forcée », mais avec la possibilité d'acquiescer « ACQ » la sonorité du buzzer en danger.

La mise sous tension de l'appareil s'effectue automatiquement sur la clé de contact du véhicule.



Fonctions annexes sur option :

- 1- pilotage, d'un **gyrophare à éclat rouge** (non fourni) afin de signaler la présence du Danger à l'extérieur du véhicule.*
- 2- asservissement des commandes de montée de trémie (nécessite une information électrique)*



FABRICATION FRANCAISE